

Arbeitsanweisung zur Desinfektion von Gesichtsteilen

1. Einmal-Infektionsschutzhandschuhe anziehen.
2. Gekennzeichneten Behälter mit benutzten Gesichtsteilen mit benutzten Gesichtsteilen holen.
3. Konnektoren von Gesichtsteilen lösen (sofern noch nicht erfolgt) und wieder in Behälter bzw. in die Desinfektionswanne werfen.
4. Einmal-Infektionsschutzhandschuhe ausziehen und entsorgen.
5. Herstellen der Desinfektionsmittellösung (Perform[®], 0,5 %ige Lösung):
 - a) Chemikalien-Schutzhandschuhe und Schutzbrille anziehen.
 - b) 8 Liter handwarmes Wasser in den Eimer füllen, anschließend 1 Beutel Perform-Pulver (40g) vollständig hineinstreuen und kurz umrühren (Verfallsdatum beachten). Darauf achten, dass keine Klumpen entstehen. Staubbildung vermeiden).
 - c) Die Desinfektionsmittellösung vorsichtig in den behälter mit den Gesichtsteilen schütten.
 - d) Ggf. weitere Eimer mit je 8 Liter Desinfektionsmittellösung herstellen und vorsichtig in Behälter füllen, bis alle Gesichtsteile mit Desinfektionsmittellösung bedeckt sind. Eimer trocknen lassen.
6. Alle Gesichtsteile und Konnektoren untertauchen (sie müssen komplett mit Flüssigkeit benetzt werden).
7. Kunststoffbox für saubere Gesichtsteile mit Desinfektionsmittellösung abwaschen und trocknen lassen (Mindesteinwirkzeit: 1 Stunde).
8. Die Chemikalien-Schutzhandschuhe in den Eimer tauchen (damit diese mit Desinfektionsmittel benetzt werden), anschließen ausziehen und zum Trocknen auslegen (Mindesteinwirkzeit: 1 Stunde).
9. Desinfektionsnachweis vollständig ausfüllen.
10. Gesichtsteile in der Tonne **mindestens 1 Stunde** stehen lassen.
Tipp: Gesichtsteile über Nacht stehen lassen.
11. Platz zum Trocknen der Gesichtsteile vorbereiten (geeignet z.B. Kunststoffdecke als Unterlage und diese mit BacilloI Tüchern abwischen – Dabei Infektionsschutzhandschuhe aus Vinyl / Nitril tragen und Mindesteinwirkzeit von 5 Minuten beachten).

12. Nach Ablauf der Mindesteinwirkzeit Chemikalien-Schutzhandschuhe anziehen und die Gesichtsteile und Konnektoren aus dem Behälter mit der Desinfektionsflüssigkeit nehmen.

13. Gesichtsteile unter fließendem, klarem Wasser gründlich abspülen oder in einen mit klarem Wasser (Trinkwasser aus der Leitung) gefüllten Behälter für saubere Gesichtsteile werfen und gründlich abspülen (Wasser zum Klarspülen regelmäßig erneuern). Gesichtsteile auf der zum Trocknen vorbereiteten Fläche zum Trocknen auslegen (ca. 2 bis 3 Tage, ggf. im Winter die Heizung etwas höher stellen).

14. Desinfektionsmittellösung nur für einen Desinfektionsvorgang verwenden und über die Toilette entsorgen. Dabei den Behälter innen mit einer Bürste reinigen, damit keine Desinfektionsmittelreste in dem Behälter verbleiben. Behälter trocknen lassen. Anschließend Chemikalien-Schutzhandschuhe ausziehen und trocknen lassen.

15. Desinfektionsnachweis vervollständigen und die ordnungsgemäße Durchführung der Desinfektionsmaßnahme durch Eintragung von Name und Unterschrift bestätigen.

16. Wenn Gesichtsteile und Konnektoren restlos trocken sind (Achtung: Wasserreste finden sich am Gesichtsteil zuletzt immer innen an der Nut für den Konnektor):

Hygienische Händedesinfektion durchführen => Gesichtsteile mit Konnektoren verbinden => so zusammenlegen, dass der Konnektor außen sichtbar und die Gesichtsfläche geschützt ist => Gesichtsteile in die gekennzeichnete Kunststoffbox für saubere Gesichtsteile bzw. in weißen bzw. transparent-farblosen Einmal-Kunststoffbeutel legen. Die Kunststoffbox mit einem Deckel verschließen. Den Kunststoffbeutel dann zuknoten und am oberen Rand ein kleines Luftloch in den Beutel reißen. Sofort einen Aufkleber für die Chargenkennzeichnung ausfüllen (Daten aus Desinfektionsnachweis übertragen) und diesen sofort nach Verpackung einer Charge an der Kunststoffbox bzw. dem Einmal-Kunststoffbeutel anbringen.

Kontrolle: Die Angaben auf dem Aufkleber für die Chargenkennzeichnung müssen mit den Eintragungen im Desinfektionsnachweis und dem tatsächlichen Inhalt der Charge übereinstimmen. Bei Kunststoffbox: Aufkleber über Deckel und Box kleben („Siegel“). Bei weißem bzw. transparent-farblosem Einmal-Kunststoffbeutel: Aufkleber oberhalb des Knotens als „Fähnchen“ um den Beutel herum kleben oder mit Heftklammern befestigen.

17. Alle Materialien und Hilfsmittel wegräumen.